

# ServerCall Piepser System

Server Paging System – mit  
CrystalCall® Pagers v909



## 1. SENDER EINSTELLUNGEN

- **Einen Piepser rufen mit;  
- 1x vibrieren Signal**

Drücken Sie die gewünschte Piepser-Nummer bis der Sender 1x piepst und die grüne LED aufleuchtet. Der Piepser vibriert 1x und die rote LED blinkt wenn der Ruf empfangen wird.

- **2x vibrieren Signal**

Drücken Sie 1x die X2 Taste und danach innerhalb von 5 Sek. die gewünschte Piepser-Nummer. Der Piepser vibriert 2x und die rote LED blinkt wenn der Ruf empfangen wird.

- **3x vibrieren Signal**

Drücken Sie 1x die X3 Taste und danach innerhalb von 5 Sek. die gewünschte Piepser-Nummer. Der Piepser vibriert 3x und die rote LED blinkt wenn der Ruf empfangen wird.

- **Einen Ruf wiederholen**

Sie können wählen ob Sie das System 1x oder 3x einen Ruf wiederholen lassen wenn die Bestellung nicht abgeholt wird. (Lesen Sie bitte die Programmier Einstellungen) Das System kann auch dem Geschäftsführer benachrichtigen über einen extra Piepser der die Nummer des trägen Kellners sehen last.

- **Einen Ruf annullieren**

Drücken Sie die gewünschte Piepser-Nummer bis der Sender 1x piepst und die LED ausgeht. Wenn Sie den Ruf nicht annullieren und die Ruf wiederholen Funktion eingeschaltet ist wird der Sender den Piepser automatisch 3x jede 60 Sek. erneut rufen (Diese Funktion ist einstellbar). De LED

von dem Sender wird von grün (Bestellung = 1 Min. fertig) nach gelb (Bestellung = 2 Min. fertig) und auf rot (Bestellung = 3 min. fertig) wechseln und dann schließlich rot blinken (Bestellung ist am "sterben") An dem Moment kann das System der Geschäftsführer benachrichtigen (über einen extra Piepser) und ihm die Nummer des entsprechenden Kellners mitteilen. Jetzt weiss der Geschäftsführer das es eine fertige Bestellung gibt die extra Aufmerksamkeit verlangt.

- **Alle Piepser rufen**

Drücken Sie die de All Page Taste und halten Sie diese während 5 sek. eingedrückt bis die LED mit blinken aufhört und Sie ein kurzes Signal hören. Alle Piepser vibrieren jetzt 4x.

- **Alle Geschäftsführer Rufen**

Drücken Sie die MGR All Taste und halten Sie diese während 5 sek. eingedrückt bis die LED mit blinken aufhört und Sie ein kurzes Signal hören. Deze Funktion wirkt nur wenn Sie den extra Geschäftsführer-Piepser mit Display gekauft haben.

## 2. EXTRA RUF- /ANNULLIERTAFEL

Das ServerCall Paging System hat die Möglichkeit um eine extra Ruf- / Annullier-Tafel am Sender an zu schliessen und diese in einen anderen Raum/Platz zu benutzen. Die 2e Tafel gibt Ihnen die Möglichkeit um Rufen oder Annullierungen zu senden. Dies kann siech als nützlich erweisen wenn das System in einer Logistik-Umgebung gebracht wird oder das es in der Küche mehrere Stellen gibt von der die Rufen gesendet werden sollen. Die 2e Tafel kriegt Ihren Strom von dem Sender und bracht also kein separates Netzteil. Beide Geräte lassen sich einfach an gewünschter Stelle platzieren. Der Standard Verbindungskabel ist ca. 1,8 Meter lang. Sind die beide Geräte weiter aus einander platziert dann sind gegen Aufpreis größere Längen lieferbar. Die maximale Länge von dem Verbindungskabel darf ca. 45 Meter sein. Verbinden Sie

## Einstellungen



das Netzteil von dem Sender mit dem Stromnetz und stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels an der Seite in den Sender und Ihr System is Einsatzbereit.

## 3. SYSTEM EINSTELLUNGEN

Um in dem Programmier-Menü zu kommen drücken Sie die **"SET UP"** Taste und

geben Sie das Passwort **"1379"** ein und drücken Sie danach die **"Enter"** Taste.

enn das Passwort akzeptiert is sehen Sie **"Menu Options"** in dem Display. Benützen Sie die **"2X"** of de **"3X"** Tasten um durch die unterschiedlichen Einstellungs-Menüs zu blättern oder drücken Sie die **"CANCEL"** Taste um das Programmier-Menü zu verlassen (NB: Um eine **"0"** zu wählen drücken Sie die **"10"** Taste).

### 1. Uhr einstellen

- Drücken Sie die **"ENTER"** Taste um zum **"Set Current Time"** zu gelangen.
- In dem **"Set Current Time"** geben Sie die gewünschte Stundenzahl ein (1 tot 12) und drücken Sie danach die **"ENTER"** Taste.
- Geben Sie jetzt de gewünschte Anzahl Minuten ein und drücken Sie die **"ENTER"** Taste.
- Gebrauchen Sie die **"2X"** oder **"3X"** Tasten um zwischen AM oder PM zu wählen.
- Wenn Sie die richtige Zeit eingestellt haben drücken Sie wieder die **"ENTER"** Taste um wieder im Programmier- Hauptmenü zu gelangen oder drücken Sie 2x die **"CANCEL"** Taste um das Programmier-Menü zu verlassen.

### 2. Sendebereich Test

*Standard Einstellung : OFF (AUS)*

*Mit dieser Funktion können Sie testen wie weit der Sendebereich Ihres Senders ist. Diese Funktion kann sich als nützlich erweisen wenn Sie ein sehr großer Raum/ Platz haben und deshalb vielleicht Empfangsprobleme haben. Normalerweise genügt der Sendebereich des Senders in den meisten Umständen.*

# ServerCall Paging System

## Einstellungen



- Nehmen Sie ein Paar Piepser aus dem Ladegerät.
  - In dem **"Range Test"** drücken Sie die **"ENTER"** Taste.
  - Drücken Sie die **"2X"** oder **"3X"** Tasten um den Sendebereich Test ein (**"ON"**) zu schalten.
  - Drücken Sie die **"ENTER"** Taste um den Test zu starten. Sobald der Test angefangen hat werden Sie merken das die Piepser jede 10 Sekunden 1x vibrieren oder blinken werden. Laufen Sie jetzt bitte durch Ihren Raum/Platz bis Sie eine Grenze erreichen das Ihre Piepser nicht länger jede 10 Sekunden vibrieren oder blinken. An dem Punkt ist der maximale Sendebereich erreicht.
  - Drücken Sie die **"CANCEL"** Taste um den Test zu beenden. Drücken Sie nochmal die **"CANCEL"** Taste um die Programmierfunktion zu beenden.
- NB: Der Sender wird den Sendebereich Test nach 15 Minuten automatisch beenden.*

### 3. Piepser Signalisierung einstellen.

*Standard Einstellung : Vibe Only (Nur vibrieren). Funktioniert nur mit wiederaufladbare Piepser! Mit dieser Funktion können Sie die Signalisierung von den Piepser ändern. Vor Sie diese Einstellung ändern möchten müssen alle Piepser sich in dem Ladegerät befinden.*

- Nehmen Sie alle Piepser aus dem Ladegerät oder ziehen Sie den Stecker aus dem Ladegerät (alle Piepser geben jetzt 1 x ihre Signalisierung als Beispiel).
- In dem **"Set Pager Alert"** drücken Sie die **"ENTER"** Taste um zu dem **"Set Pager Alert"** Einstellung Menü zu gelangen.
- Drücken Sie die **"2X"** oder **"3X"** Tasten um durch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu blättern.
- Nachdem Sie ihre Wahl getroffen haben drücken Sie 4x auf der **"ENTER"** Taste. Nachdem der Code gesendet ist werden alle Piepser reagieren mit der neue Signalisierung.
- Drücken Sie die **"CANCEL"** Taste um die

Programmierfunktion zu beenden.

- Platzieren Sie bitte alle Piepser zurück in dem Ladegerät oder stecken Sie den Stecker wieder in dem Ladegerät. Die Piepser sind jetzt fertig Ihren Ruf mit der neuen Signalisierung anzuzeigen.

### 4. Außerhalb Sendebereich Funktion einstellen

*Standard Einstellung : OFF (AUS)*

*Funktioniert nur mit wiederaufladbare Piepser! AUSSERHALB SENDEBEREICH EINSCHALTEN (ODER AUSSCHALTEN)*

- Nehmen Sie alle Piepser aus dem Ladegerät oder ziehen Sie den Stecker aus dem Ladegerät.
- Drücken Sie die **"ENTER"** Taste um zu dem **"Out of Range"** Einstellung Menü zu gelangen.
- In dem **"Out of Range"** Menü drücken Sie die **"2X"** oder **"3X"** Tasten um die Außerhalb Sendebereich Funktion ON (AN) oder OFF (AUS) zu schalten.
- Nachdem Sie ihre Wahl getroffen haben drücken Sie 4x auf der **"ENTER"** Taste. Nachdem der Code gesendet ist werden alle Piepser reagieren mit der neue Signalisierung.
- Drücken Sie die **"CANCEL"** Taste um die Programmierfunktion zu beenden.
- Platzieren Sie bitte alle Piepser zurück in dem Ladegerät oder stecken Sie den Stecker wieder in dem Ladegerät. Die Piepser sind jetzt fertig um die Außerhalb Sendebereich Signalisierung anzuzeigen.

### 5. Zeitintervalle zwischen den Rufwiederholungen einstellen.

*Standard Einstellung : 30 Sekunden*

*Im Fall von "träges Personal" können Sie den Zeitintervall bis zu der Rufwiederholung anpassen.*

Sie können das System folgendermaßen einstellen :

1. 1x Rufen und dann zurücksetzen (Transition OFF) (Wiederholung AUS)
2. 3x Rufen und dann zurücksetzen

3. 3x Rufen und die Piepser-Nummer dem Geschäftsführer melden. (Bei dieser Option muss jemand den Ruf manuell zurücksetzen durch drücken der bestimmten Piepser-Nummer).

RUFWIEDERHOLUNG EINSCHALTEN (ON) ODER AUSSCHALTEN.

- Drücken Sie die **"ENTER"** Taste um zu dem **"Transition Page"** Einstellung Menü zu gelangen.
  - At the **"Transition Page"** Menü drücken Sie die **"2X"** oder **"3X"** Tasten um die Ruf-Wiederholung Funktion (ON) (EIN) of (OFF) (AUS) zu schalten.
- (NB: Wenn diese Funktion ausgeschaltet (OFF) ist wird der Piepser 1 x gerufen)*
- Wählen Sie die Zeitintervalle zwischen den Wiederholungsrufen und drücken die Sie **"ENTER"** Taste.
  - Drücken Sie die **"CANCEL"** Taste um die Programmierfunktion zu beenden.

ZEITINTERVALLE EINSTELLEN:

In dem Einstellungen Menü:

- Drücken Sie die **"2X"** Taste solange bis Sie **"Transition Page"** sehen. Die Anzeige wird jetzt **(ON)** zeigen.
- Drücken Sie die **"Enter"** Taste und die Anzeige wird **"Transition Timer >15 secs"** zeigen.
- Drücken Sie die **"2X"** oder **"3X"** Tasten um durch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu blättern. (15, 30, 45, 60, 120 SEC).
- Wenn der gewünschte Zeitintervall gezeigt wird drücken Sie die **"Enter"** Taste.
- Blättern Sie weiter für mehr Einstellungsmöglichkeiten oder drücken Sie die **"Cancel"** Taste um das Menü zu verlassen.

**Für Fragen über oder Assistenz bei dem Einstellungsvorgang können Sie uns jederzeit anrufen.**

**Tel: +31 (0)35 543 07 38**  
**e-mail: info@vedosign.com**