



WCS MiniTX 20B



1. INSTALLATIE

Stap 1 - Bevestig de antenne aan de rechter achterkant aan de (20B) zender (Plaats de antenne op de plug en draai de antenne linksom totdat deze vergrendeld).

Stap 2 - Steek de connector van de 230V voedingsadapter in de (20B) zender en sluit de voeding vervolgens aan op een 230V stopcontact (een overspanningsbeveiliging wordt aangeraden).



2. SYSTEEM INSTELLINGEN

Om de programmeerfunctie te activeren, druk tegelijkertijd **"#17 en #20"** gedurende 3 seconden en toets vervolgens **"1-3-7-9"** gevolgd door **"#20"**.

Als het wachtwoord is geaccepteerd zal het display **"Menu Option #17:Up #18 :Down"** tonen.

Gebruik de the **"#17"** en **"#18"** toetsen om door de verschillende menu-opties te bladeren of druk op de **"#19"** toets om de programmeerfunctie te beëindigen.

TOETS OPTIES

UP=#17,
DOWN=#18,
CANCEL(EXIT) =#19,
ENTER =#20

1. Tijd instellen:

Met deze functie kunt u de actuele tijd op de(20B) zender instellen.

- In het **"Set Time"** menu, stel het juiste uur in met de nummertoeetsen en druk vervolgens 2 x op **"#20"** ter bevestiging.
- Geef daarna de juiste minuten in en bevestig dit door 2 x op **"#20"** te drukken.
- Druk op **"# 1"** om **"AM"** te selecteren en **"#2"** om **"PM"** te selecteren .Na deze keuze drukt u op **"#20"** ter bevestiging.
- Als de tijdsinstelling correct is drukt u vervolgens 2 x op **"#20"** ter bevestiging.

2. Signalering instellen:

Met deze functie kunt u de verschillende signaleringen instellen.

Om de verschillende manieren van signalering in te stellen volgt u de volgende instructies:

- In het **"Set Alerts"** menu drukt u op **"#20"**
- Als het **"Change?"** menu verschijnt drukt u op **"# 1"** en selecteert u **"Yes"**. Druk op **"#2"** om **"NO"** te selecteren. Druk op **"#20"** (druk op **"#19"** op terug te keren naar het hoofdmenu).
- Selecteer een van de 7 Signaal mogelijkheden en druk vervolgens op **"#20"**.

- 1 = Trillen
- 2 = Knipperen
- 3 = Piepen
- 4 = Piepen/Trillen/Knipperen
- 5 = Trillen/Knipperen
- 6 = Piepen/Trillen
- 7 = Piepen/Knipperen

3. Signaleringsduur instellen:

Met deze functie kunt u instellen hoe lang de pager een signaal geeft als deze wordt opgeroepen door de zender.

Om de signaleringsduur in te stellen volgt u de volgende instructies:

- In het **"Set AlertTime"** menu drukt u op **"#20"**.
- Als het **"Change?"** menu verschijnt drukt u op **"# 1"** en selecteert u **"Yes"**. Druk op **"#2"** om **"NO"** te selecteren. Druk op **"#20"** (druk op **"#19"** op terug te keren naar het hoofdmenu).



WCS MiniTX 20B

- Selecteer een van de 8 Signaalduur opties en druk vervolgens op **"#20"**.

1 =	05 SEC
2 =	15 SEC
3 =	30 SEC
4 =	60 SEC
5 =	90 SEC
6 =	120 SEC
7 =	180 SEC
8 =	Voortdurend

4. Buiten bereik

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

5. Auto MSG

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

6. Set pager type

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

7. Out of RangeID

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.



8. Baud Rate

Met deze functie kunt u de Baud Rate selecteren (512 of 1200)

- In het **"Baud Rate"** menu druk op **"#20"**
- Als het **"Baud Rate to Chg"** menu verschijnt, druk op **"#1+ #20"** om **"Yes"** te selecteren of op **"#2+ #20"** om **"NO"** te selecteren. Druk op **"#20"** (druk op **"#19"** op terug te keren naar het hoofdmenu)
- Druk **"#1"** key om **"512"** te selecteren of **"#2"** om **"1200."** te selecteren. Druk op **"#20"** om te bevestigen.

9. Praktijk test

Met deze functie, kunt u het buiten bereik signaal (elke 10 seconden) versturen naar alle pagers.

- In het **"Field Test"** menu druk op **"#20"**.
- Als het **"Field Test?"** menu verschijnt druk op **"#1"** om **"Yes"** te selecteren en op **"#2"** om **"NO"**, te selecteren en daarna op **"#20"** om te bevestigen.

10. Transmission

Met deze functie kunt u de zendduur instellen

- In het **"transmission"** menu druk op **"#20"**.
- Als het **"Transmission"** menu verschijnt druk **"#1"** om **"one"** te selecteren en **"#2"** om **"two"** te selecteren en daarna op **"#20"** om te bevestigen.

11. Power Off

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38

E-mail: info@vedosign.com