

Slimline Pager Systeem



FCC ID: QBTCLK-1700CT

Handelsnaam: PAGER TRANSMITTER

Model No. : LTK-1700CT

Dit apparaat voldoet aan de eisen van artikel 15 van de FCC reglementen. Het gebruik is vindt plaats onder de volgende twee condities:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferenties accepteren, inclusief interferenties die ongewenste bijwerkingen kunnen veroorzaken.

1. Inschakelen

Verbindt de zender met een 230V stop-contact, het apparaat piept 1 seconde en alle LED's knipperen 1 x. Daarna schakelt de zender naar stand-by en is klaar voor gebruik.

2. Oproepen van een pager

Om de gewenste pager op te roepen drukt u op de corresponderende toets van het toetsenbord van de zender. (Er klinkt een

signaal gedurende 1 seconde en de corresponderende LED zal 1 x knipperen).

3. Pager ontvangt het signaal

De groene LED zal knipperen en de pager zal gedurende 1 minuut trillen als deze wordt opgeroepen.

4. Pager resetten: ontvangen oproep wissen

Om de ontvangen oproep te wissen drukt u eenvoudig op de knop aan de zijkant van de pager. De pager is nu weer stand-by en klaar om de volgende oproep te ontvangen.

5. Programmeren van het Systeem

Ontkoppel de adapter van de zender (de zender krijgt nu geen spanning meer). Druk vervolgens de knoppen 1, 3, en 5 tegelijkertijd in en steek de stekker van de adapter weer in de zender. Er klinkt nu een signaal gedurende 3 seconden en alle LED's van de knoppen flinkeren gedurende 3 seconden.

Handleiding



Voorbeeld)

- 1) Inschakelen en tegelijkertijd de knoppen 1, 3, en 5 indrukken.
- 2) Er klinkt nu een signaal gedurende 3 seconden en alle LED's van de knoppen flinkeren gedurende 3 seconden.
- 3) Laat nu de knoppen los.
- 4) Druk op toets nummer 1 om de Base ID in te stellen. Of druk op toets 2 om de Frequentie in te stellen.

INSTELLINGEN

1) Base ID instellen

- 1) Druk op toets 1 nadat u in de programmeer-modus gekomen bent. Er klinkt een signaal en de zender schakelt naar de Base ID instellingsmodus.
- (2) Voer het gewenste 3 cijferige Base ID nummer in. (No. 10 = cijfer 0).
- (3) Als de Base ID correct is ingevoerd zullen de corresponderende LED's gedurende 1 seconde knipperen en wordt de Base ID instellingsmodus weer verlaten. * Base ID's zijn beschikbaar van 000 tot 200, het eerste cijfer kan dus ALLEEN een 0, 1 of 2 zijn. 2 – De zender zal een andere invoer verwerpen en de gebruiker wordt op de foute invoer gewezen door een alarm-signaal (3 x opeenvolgende piep).

2) Frequentie instellen

- (1) Druk op toets 2 nadat u in de programmeer-modus gekomen bent. Er klinkt een signaal en de zender schakelt naar de frequentie-instellingsmodus.
- (2) In deze modus wordt de huidige frequentie instelling weergegeven door de LED's. **VB.) Als de frequentie is ingesteld op 457.5750 MHz zal de LED van toets 9 oplichten.**

Slimline Pager Systeem

Handleiding



- (3) Nadat de gewenste frequentie is ingegeven zal de zender dit bevestigen door 2 x te piepen en de LED's 1 x te laten knipperen.
- (4) Daarna verlaat de zender automatisch de frequentie-instellingsmodus.

Frequentie Lijst

Knop No.	Frequentie (MHz)
10	459.0500
1	409.7400
2	424.8000
3	433.9200
4	433.9250
5	447.6750
6	450.3250
7	450.3750
8	457.5500
9	457.5750

3) Baude Rate instellen

- (1) Druk op toets 3 nadat u in de programmeermodus gekomen bent. Er klinkt een signaal en de zender schakelt naar de Baude Rate-instellingsmodus.
- (2) In deze modus wordt de huidige frequentie instelling weergegeven door de LED's. **VB.)** Als de Baude Rate is ingesteld op 1200 BPS zal de LED van toets 2 oplichten.
- (3) Nadat de gewenste Baude Rate is ingegeven zal de zender dit bevestigen door 2 x te piepen en de LED's 1 x te laten knipperen.
- (4) Daarna verlaat de zender automatisch de Baude Rate-instellingsmodus.

BPS Lijst

Knop No.	Baude Rate
1	512 BPS
2	1200 BPS

4) Buiten bereik functie instellen

- (1) Druk op toets 4 nadat u in de programmeermodus gekomen bent.

Er klinkt een signaal en de zender schakelt naar de Buiten bereik-instellingsmodus.

- (2) In deze modus wordt de huidige Baude Rate instelling weergegeven door de LED's. **VB.)** Als deze functie UIT staat zal de LED van toets 2 oplichten.
- (3) Selecteer Buiten bereik AAN of UIT. Nadat de gewenste instelling is ingegeven zal de zender dit bevestigen door 2 x te piepen en de LED's 1 x te laten knipperen.
- (4) Daarna verlaat de zender automatisch de Buiten bereik-instellingsmodus.

Buiten bereik Lijst

Knop No.	Buiten bereik
1	AAN
2	UIT

5) Zender bereik test-instelling

- (1) Druk op toets 5 nadat u in de programmeermodus gekomen bent. Er klinkt een signaal en de zender schakelt naar de zender bereik-instellingsmodus die meteen zal starten.
- (2) Nadat deze test gestart is zullen alle LED's elke 3 seconden knipperen.
- (3) Om deze test te beëindigen drukt u 1 x op knop 1, de zender zal 2 x piepen waarna de test beëindigd wordt.

6) Pager-reeks nr. aanpassen

- * Als er meer dan de standaard reeks 1-10 nummering gewenst is (bv.: 11-20):*
- (1) Druk op toets 6 nadat u in de programmeermodus gekomen bent. Er klinkt een signaal en de zender schakelt naar de pager-reeks instellingsmodus.
 - (2) De huidige reeks met pager-nummers wordt weergegeven door de knipperende LED's op de zender. **VB.)** Als de reeks met pager nummers (11 ~ 20) is zal LED nummer 1 knipperen.

- (3) Nadat de gewenste pager-reeks is ingegeven zal de zender dit bevestigen door 2 x te piepen en de LED's 1 x te laten knipperen. **VB.)** Door het indrukken van knop 2 verandert de pager-reeks naar 21-30. De zender zal dit bevestigen door 2 x te piepen en de LED's 1 x te laten knipperen.
- (4) Daarna verlaat de zender automatisch de pager-reeks instellingsmodus.

Pager-reeks nummer Lijst

Knop No.	No. reeks
10	1-10
1	11-20
2	21-30
3	31-40
4	41-50
5	51-60
6	61-70
7	71-80
8	81-90
9	91-100

7) ALLE PAGERS OPROEPEN

- (1) Druk op toets 7 nadat u in de programmeermodus gekomen bent. De zender piept en verzend het ALLE PAGERS signaal.
- (2) Alle pagers worden tegelijkertijd opgeroepen (No Message signaal).

8) SLAAPSTAND FUNCTIE

- (1) Druk op toets 7 nadat u in de programmeermodus gekomen bent. De zender piept en verzend het ALLE PAGERS SLAPEN signaal.
- (2) Alle pagers zijn gelijktijdig in de slaapstand gezet (Message: 99 signaal).

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38

E-mail: info@vedosign.com