

Gasten oproepsysteem

Componenten

- Transmitters: Basic 9B, Touch&Go 20B en Premium
- Coasters
- Coaster oplader



Premium



Touch&Go 20B

Basic 9B



Stapel coasters op
oplaadstation

Coaster



'LO' op het display van de coaster: De batterij is minder dan 20% opgeladen en mag NIET worden gebruikt.



Lampje knippert blauw: Coaster wordt opgeladen en kan worden gebruikt.




Lampje brand geheel blauw: De coasters zijn volledig opgeladen. In 4 uur zijn de coasters volledig opgeladen.




Stap 1.

Plaats de antenne op de connector van de transmitter en draai de antenne linksom om deze te vergrendelen.



Stap 2.

Sluit de voedingskabel aan op de transmitter en steek deze vervolgens in een standaard stopcontact.



Jumper kabel

Stap 3.

Sluit de voedingskabel aan op het oplaadstation van de coasters en steek deze vervolgens in een standaard stopcontact.



Stap 4.

Plaats de coasters op het oplaadstation. U ziet een BLAUW lampje oplichten op elke coaster. Dit lampje geeft aan dat de coasters worden opgeladen.




Gasten oproepsysteem

Uw Gasten oproepsysteem gebruiken




Stap 1.

Haal een coaster van de oplader.



Stap 2.

De coaster geeft een signaal dat deze geactiveerd is.



Stap 3.

Overhandig de coaster aan de gast en vertel de gast dat de coaster een licht- tril- en/of geluidssignaal geeft zodra de bestelling gereed is en afgehaald kan worden.

De gast oproepen



Display en send-knop op de transmitter Premium.

Display en send-knop transmitter Basic 9B

Display transmitter Touch&Go 20B

Stap 1.

Voer het 1 tot 4 cijferige coaternummer in op de transmitters Basic 9B of Premium en druk op SEND. De coaster zal een licht-, tril-, en/of geluidssignaal geven zodat de gast weet dat de bestelling gereed is en afgehaald kan worden. Voor de Touch&Go 20B drukt u het coaternummer (1-20) in op de transmitter en de betreffende coaster zal direct een licht-, tril-, en/of geluidssignaal geven.

Stap 2.

Plaats nadat de gast de bestelling afgehaald heeft de coaster terug op de oplader.



Neem voor vragen of assistentie omtrent de installatie gerust contact met ons op.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com
www.vedosign.com